

外部モニターオプション

「外部モニターオプション」を利用することにより、ぶるっとS波が計測した震度をリアルタイムで外部モニターに表示及び計測震度の記録をCSV形式で保存することができます。

実際の揺れをリアルタイムで外部モニターに表示！



	A	B	C	D
1	2022/5/12	18:00:00.011	0.4	0
2	2022/5/12	18:00:00.141	0.4	0
3	2022/5/12	18:00:00.261	0.4	0
4	2022/5/12	18:00:00.391	0.3	0
5	2022/5/12	18:00:00.511	0.3	0
6	2022/5/12	18:00:00.641	0.3	0
7	2022/5/12	18:00:00.761	0.6	1
8	2022/5/12	18:00:00.891	3.3	3
9	2022/5/12	18:00:01.021	3.6	4
10	2022/5/12	18:00:01.141	4.9	5弱
11	2022/5/12	18:00:01.271	5.5	6弱
12	2022/5/12	18:00:01.411	5.6	6弱

計測震度データを1秒間に8回記録し、Excelファイル (CSV形式) で保存！

実際の揺れの大きさ・揺れの継続時間を記録することで、産業機器などを再稼働する際の判断基準、及び点検作業に役立ちます。

Excel 出力例

品名：外部モニターオプション 型番：BS-MONITOR 推奨 OS：Windows10、Windows11

※外部モニター、PCはお客様でご準備ください。オプションのスティック PCについては弊社までお問い合わせください。

お問い合わせは

Jコーポレーション 検索

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 Jコーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

<https://www.jcorp.co.jp> fax 0742-53-7795