

## デジタルもぐら 3055 仕様書

| 項目          | 仕様  |
|-------------|---|
| 品名          | デジタルもぐら 3055  |
| 型番          | DM-ER3055J  |
| 受信周波数       | 76.0MHz～108.0MHz    ワイドFM 対応  |
| 受信感度        | 20dB $\mu$ V 以上   |
| アンテナ入力      | F 型コネクタ端子   |
| 緊急地震速報      | NHK チャイム音の受信で警報動作<br>緊急地震速報の受信：「受信する」「受信しない」<br>制御信号：「パルス出力」「時間指定」<br>音声(接点)出力時間：「1分～9999分」で設定  |
| EWS(緊急警報放送) | 第1種開始信号・第2種開始信号の受信で警報動作<br>終了信号・試験放送の受信で動作可能<br>EWS(避難指示)の受信：「受信する」「受信しない」<br>EWS(津波警報)の受信：「受信する」「受信しない」<br>制御信号：「パルス出力」「時間指定」「終了信号を受信するまで」<br>音声(接点)出力時間：「1分～9999分」で設定 |
| 接点入力        | 端子形状：ネジ止め式コネクタ端子<br>本装置の入出力コネクタに接続端子台を装着<br>外部機器からの制御信号を入力<br>待機状態で外部機器からの制御信号はそのまま接点出力に送出  |
| 接点出力        | 端子形状：ネジ止め式コネクタ端子<br>本装置の入出力コネクタに接続端子台を装着<br>電気的特性：無電圧ループ接点出力<br>接点出力：最大 DC30V 1000mA、最大 AC60V 500mA<br>パルス出力：パルス幅 約 500msec   |
| ライン入力       | 端子形状：ネジ止め式コネクタ端子<br>本装置の入出力コネクタに接続端子台を装着<br>外部機器からの音声信号を入力<br>待機状態で外部機器からの音声信号はそのままライン出力に送出   |
| ライン出力       | 端子形状：ネジ止め式コネクタ端子<br>本装置の入出力コネクタに接続端子台を装着<br>最大出力レベル：+6dBs    レベル調整可能<br>出力インピーダンス：220 $\Omega$  |
| 内蔵音源        | 緊急地震速報 警報メッセージ<br>緊急地震速報 訓練メッセージ<br>EWS(津波警報) 警報メッセージ<br>EWS(避難指示/津波警報) 訓練メッセージ<br>電波が受信できないときのお知らせメッセージ<br>メロディ音声  |
| 内蔵音源の書き換え   | 内蔵音源の書き換えが可能(オプション)   |
| 音声出力の遅延時間   | 0秒、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒   |
| 防災訓練・試験放送   | 緊急地震速報の訓練メッセージによる防災訓練<br>EWS(避難指示/津波警報)の訓練メッセージによる防災訓練<br>ラジオ放送による試験放送<br>メロディ音声による試験放送   |
| 本体スピーカー     | 最大入力 1W    音量調整可能   |

## デジタルもぐら 3055 仕様書

| 項目               | 仕様  |  |
|------------------|---|--|
| 警報音声終了後のラジオ放送    | 警報音声終了後にラジオ放送を「流す」「流さない」<br>制御信号：「出力する」「出力しない」<br>音声(接点)出力時間：「1分～9999分」で設定  |  |
| 電波が受信できないときにお知らせ | 電波が受信できないときにお知らせメッセージを「流す」「流さない」<br>全てのLEDが高速点滅<br>設定している周波数と「----」を交互に表示<br>制御信号：「出力する」「出力しない」<br>待機時間：お知らせメッセージを出力するまでの待機時間を「1分～9999分」で設定<br>音声(接点)出力時間：「1分～9999分」で設定<br>繰り返し間隔：再度お知らせメッセージを出力するまでの間隔を「1分～9999分」で設定 |  |
| パネル表示            | 地震速報 LED(赤)   | 緊急地震速報を受信すると約7日間点灯<br>緊急地震速報の訓練中は点滅<br>電波が受信できないときは高速点滅  |
|                  | 警報放送 LED(緑)   | EWS(緊急警報放送)を受信すると約7日間点灯<br>EWS(緊急警報放送)の訓練中は点滅<br>[詳細動作 H1～H6]の設定中は高速点滅<br>電波が受信できないときは高速点滅     |
|                  | 周波数表示(赤)  | 放送局の受信周波数を表示<br>動作設定の項目や設定値を表示<br>バージョンを表示   |
|                  | FM LED(緑)   | 放送局の電波強度を表示<br>点灯：良好 点滅：弱い 消灯：非常に弱い<br>電波が受信できないときは高速点滅  |
|                  | モニタ LED(黄)  | 音量を設定しているときは点滅<br>ラジオの受信状態を確認しているときは点灯<br>電波が受信できないときは高速点滅                                     |
|                  | 訓練 LED(黄)   | 緊急地震速報及び EWS(緊急警報放送)の訓練準備中は点滅、<br>訓練実施中は点灯<br>EWS(緊急警報放送)の試験放送を受信すると約7日間点灯<br>電波が受信できないときは高速点滅 |
| 受信記録             | 緊急地震速報  | 地震速報 LED が約7日間点灯   |
|                  | EWS(緊急警報放送)   | 警報放送 LED が約7日間点灯   |
|                  | EWS(緊急警報放送)試験放送   | 訓練 LED が約7日間点灯   |
| 受信感度確認           | LED で確認<br>ラジオ放送で確認   |  |
| 電源               | DC9V 100mA ACアダプター使用(入力100V～120V)   |  |
| 消費電力             | 待機時：1W以下 最大10W  |  |
| 動作環境             | 温度：0℃～40℃ 湿度：0%～80%(結露なき事)  |  |
| 寸法(約)            | 176mm(幅) × 87mm(高) × 27mm(奥行)   |  |
| 重量(約)            | 200g(本体のみ)  |  |

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F