

デジタルもぐら3055 設定シート

こちらのシートに沿って設定を進めていただくとスムーズに行えます

※設定値をご記入後、弊社までメール又はFAXにてご返信ください。

■ 各種設定 S：設定スイッチ(本体背面) H：詳細動作

				初期値	確認
設定周波数 () MHz		放送局名			
S1	地震警報	受信する	受信しない	受信する	
S2	EWS (避難指示)	受信する	受信しない	受信しない	
S3	EWS (津波警報)	受信する	受信しない	受信しない	
S8	接点出力時間	音声(AF)連動	パルス	使用しない	音声(AF)連動

S6	地震警報の音声	内蔵音源	ラジオ放送	内蔵音源	
	H1 地震警報の音声(接点)出力時間	()分		2分	
	EWS (避難指示)の音声	ラジオ放送 (固定)			
	H2 EWS (避難指示)の音声(接点)出力時間	終了信号	()分	終了信号	
S7	EWS (津波警報)の音声	内蔵音源	ラジオ放送	ラジオ放送	
	H3 EWS (津波警報)の音声(接点)出力時間	終了信号	()分	終了信号	
S4	警報音声終了後のラジオ放送	流す	流さない	流す	
	H4 ラジオ放送の接点出力 ※パルス設定時は不可	出力する	出力しない	出力しない	
	ラジオ放送の音声(接点)出力時間	終了ボタン	()分	終了ボタン	
S5	電波が受信できない時のお知らせ	する	しない	する	
	H5 お知らせの接点出力 ※パルス設定時は不可	出力する	出力しない	出力しない	
	初期待機時間	()分		60分	
	お知らせの音声(接点)出力時間	()分		5分	
	次に音声(接点)出力するまでの繰返し待機時間	()分		60分	

H6	音声出力遅延時間	()秒		1秒	
	本体スピーカー音量	() (音量 0~32)		30	
	ライン出力音量	ラジオ放送() 1P 地震警報() 2P お知らせ() 3P 津波警報() 4P 地震訓練() 5P 警報訓練() 6P メロディ() (音量 0~32)		30	

■ 説明事項

本体正常稼働時の状態	・ 周波数：点灯しています ・ 緑ランプ：点滅又は点灯しています
エラー発生時の状態	・ 周波数やLEDが高速点滅します ・ 周波数が表示されていません
エラー発生時の対応	・ 電源の抜き差し、アンテナの確認、周波数の確認をお願いします
気象庁訓練報	・ もぐらは対象外です
防災訓練について	・ 本体のボタン操作で訓練できます
停電からの復帰	・ 自動復旧します

機器ID： _____

設置先名： _____

ご担当者： _____

電話： _____



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833 〒631-0011 奈良県奈良市押熊町557-7-4F

Email: info7774@jjjnet.com FAX: 0742-53-7795